

edding Permanent Spray - Instrukcje dotyczące malowania kolorowym sprayem

Instrukcje Nie. 3337

Czy zawsze chciałeś opanować piękną sztukę **malowania natryskowego**? A może długie nosy, kraciaste plamy, niepewna ręka powstrzymały cię lub doprowadziły do rozpaczy? Spokojnie! Nie ma powodu do zmartwień. Każdy może nauczyć się malować w sprayu w mgnieniu oka. Tutaj znajdziesz **13 kroków** do zostania mistrzem malowania natryskowego, wraz ze wszystkimi sztuczkami branżowymi. Te **wskazówki** z pewnością pomogą ci osiągnąć wspaniałe rezultaty z farbą w sprayu [od edding](#). W najbliższym czasie nie będziesz chciał używać innego produktu, aby nadać przedmiotom nowy kolor. edding i VBS otwierają przed Tobą nowe pomysły na malowanie natryskowe. Gwarantujemy brak technicznego żargonu.



Wprowadzenie do techniki malowania natryskowego: odkryj w sobie artystę!

Sprayfuzius mówi:

1. Miej odwagę zachować prostotę

Z [edding Permanent Spray](#), wszystko czego potrzebujesz to spray. Bez rozcieńczalnika, pędzla czy mieszadła. Możesz zacząć natychmiast. Naprawdę tylko spray - nic więcej.

2. Właściwe przygotowanie

Puszki ze sprayem preferują przyjemną temperaturę pokojową 15-25°C. Upewnij się, że puszka osiągnęła komfortową temperaturę przed użyciem, aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

5. Świeże powietrze zapewnia czystość

Upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym środowisku. Świeże powietrze jest ważne, aby można było swobodnie oddychać. Na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych piwnicach, warsztatach lub garażach to miejsce, w którym możesz dać upust swojej kreatywności.

6. Chroń swoje otoczenie

Zakryj wszystko, co nie powinno zostać zachłapane farbą. Pomyśl o rozpylonej mgiele i chroń wszystko, co jest ci bliskie. Skoncentruj się w pełni na malowanym obiekcie i starannie zamaskuj powierzchnie, które nie mają być malowane.

7. Dobra widoczność ma kluczowe znaczenie

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo światła, abyś mógł sprawdzić, czy powierzchnia jest równomiernie pokryta farbą w sprayu.

8. Prawidłowe przygotowanie obiektów

Upewnij się, że wszystko, co chcesz pomalować, jest czyste i suche. Dokładnie usuń rdzę i tłuszcz. Jeśli powierzchnie są nierówne, należy je wygładzić poprzez szlifowanie i szpachlowanie. Do prac wykończeniowych można użyć [podkładów wykończeniowych](#). Unikaj natryskiwania na powierzchnie, które zostały pokryte farbą z żywicy syntetycznej, ponieważ w przeciwnym razie farba może się łuszczyć.

9. Wybór odpowiedniej głowicy natryskowej

Zdejmij pierścień zabezpieczający z głowicy natryskowej. [Zestaw głowic](#) natryskowych firmy edding oferuje różne moce:

Wąska głowica: Do precyzyjnych prac (np. obudowy telefonów komórkowych i komputerów)

Głowica średnia: strumień o średniej szerokości, idealny do narożników i kątów

Szeroka głowica: szybkie malowanie dużych powierzchni

Zmienna głowica: Dysza natryskowa może być regulowana, szczególnie nadaje się do dużych powierzchni.

7. Wstrząśnij, aby uzyskać równomierny efekt

Wstrząsaj pojemnikiem ze sprayem przez około trzy minuty. Typowy dźwięk kulki mieszającej wskazuje, że farba jest dobrze wymieszana. Powtarzaj ten proces między kolejnymi etapami pracy, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

10. praktyka czyni mistrza

Przed rozpoczęciem właściwego projektu przetestuj farbę na kawałku gazety lub okładce. Pozwoli to na zapoznanie się z procesem natryskiwania.

11. Właściwa technika natryskiwania

Postępuj w następujący sposób:

1. Rozpocznij natryskiwanie na zewnątrz obiektu
2. Mocno naciśnij głowicę natryskową
3. Zachowaj odpowiednią odległość, w zależności od grubości głowicy natryskowej
4. Powoli przesuwaj puszkę pionowo w przód i w tył
5. Zmieniaj kierunek poza obiektem podczas spryskiwania

11. Ścieżki natryskiwania zapewniające optymalne rezultaty

Ścieżka "krzyżowa" polegająca na spryskiwaniu najpierw od lewej do prawej, a następnie od góry do dołu i powtarzaniu w pionie jest dobrym wyborem dla większości obiektów.

W przypadku małych przedmiotów odpowiednia jest spiralna "ścieżka ślimaka" od środka na zewnątrz.

12. Gładkie powierzchnie dzięki cierpliwości

Przy pierwszym natryskiwaniu powierzchnia może nie być od razu gładka. Potraktuj to jako bazę i po minucie lub dwóch nałóż kolejną warstwę. Kilka cienkich warstw da lepszy efekt niż jedna gruba warstwa na raz. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, odczekaj dzień, a następnie spryskaj ponownie, aby zapobiec podnoszeniu się farby.

13. Renowacja chroni Twój sukces

Jeśli chcesz uniknąć zarysowań, śladów zużycia lub wpływu czynników atmosferycznych, nałóż [bezbarwny lakier](#). Ta przezroczysta warstwa nadaje również przedmiotowi wyrafinowany połysk.

Nasze projekty DIY pokazują wszechstronność edding permanent spray! Od niestandardowych mebli po unikalne elementy dekoracyjne - Twoja kreatywność nie ma granic.

Pomalowaliśmy drewnianą ławkę w kolorach VBS i uwieczniliśmy na niej imię za pomocą szablonu. Możliwości projektowania przy użyciu trwałego sprayu edding są niemal niewyczerpane. Ławka stoi teraz na przystanku autobusowym przed targiem rzemieślniczym w Verden i zapewnia przytulne miejsce dla wszystkich oczekujących.

Zrób to sam!

Teraz jesteś dobrze przygotowany do rozpoczęcia własnych kreatywnych projektów. Nie wahaj się i wyposaź się we wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swoje arcydzieło malowane farbą w sprayu. Odwiedź nasz sklep internetowy, aby odkryć najlepsze farby w sprayu i rozpocząć swoją przygodę z rzemiosłem!

Must Have

[edding 5200 "Permanent spray",
jedwabiące matowy, Petrol](#)

● **56,89 zł** (1 l = 284,45 zł)

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



1



**Dodaj do
Koszyka**



Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz >

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
755276-10	edding 5200 "Permanent spray", jedwabiście matowyJagoda	1
755276-09	edding 5200 "Permanent spray", jedwabiście matowyTelemagenta	1
755276-11	edding 5200 "Permanent spray", jedwabiście matowyPetrol	1
755290-01	edding 5200 "Permanent spray", lakier bezbarwnyBłyszczący	1
755290-02	edding 5200 "Permanent spray", lakier bezbarwnyJedwabisty mat	1
755306-01	edding 5200 "Permanent spray", podkładUniwersalny	1
755306-03	edding 5200 "Permanent spray", podkładTworzywo sztuczne	1