

Instrukcje: Lampa podłogowa z trzciny Peddy

Instrukcje Nie. 1327



Ta imponująca lampa podłogowa posiada foliowy cylinder w filigranowym korpusie wykonanym z drewnianych prętów i trzciny. Niezwykły design sprawia, że lampa będzie ukoronowaniem wystroju Twojego wiejskiego domu!

To takie proste:

Zmontuj **uchwyt** lampy zgodnie z instrukcją i przymocuj go do jednego z małych metalowych pierścieni za pomocą **drutu** (patrz zdjęcie 1).

Przytnij **folię** lampy do rozmiaru 51 x 98 cm i przykryj **słomianym** jedwabiem, pozostawiając wolną **klapkę samoprzylepną** (patrz szkic) - nie usuwaj **papieru ochronnego** na początku.

Następnie uszczelnij **słomkowy** jedwab lakierem **do serwetek**.

Przebij otwory w **folii** lampy **igłą do przekłuwania**, jak pokazano na szkicu

Przyszyj pierścień do **folii** lampy za pomocą **nici nylonowej** (skrzyżuj nici wewnątrz pierścienia, tylko mała pętla jest widoczna na zewnątrz) - patrz zdjęcie 2.

Następnie przyszyj mały **metalowy pierścień** do górnej i dolnej krawędzi za pomocą **skórzanych pasków**.

Zdejmij **folię ochronną** z **klapki samoprzylepnej**, przyklej zamkniętą **folię lampy**, mocno zawiąż **nici perlonowe** i **skórzane paski**.

Aby umożliwić później odprowadzanie ciepła z żarówki

do góry, wypiluj jedną z **podstaw trzciny** jako pierścień.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

Wskazówka: Bardzo pomocne jest, jeśli druga osoba kształtuje folię lampy wokół pierścienia.

Zaostrz **okrągłe** patyczki nożem tak, aby pasowały do otworów w podstawach.

Pokoloruj **laskę, podstawy** i **okrągłe** patyczki **mieszanką** bordo i hebanu, pomaluj duże **metalowe pierścienie** brązową **farbą dekoracyjną**.

Przyklej **okrągłe** patyczki do podstawy za pomocą **kleju superglue**.

przymocuj **pierścień** lampy **33 cm** od dolnej krawędzi do wewnętrznej strony sześciu **okrągłych** prętów za pomocą brązowego **sznurka**, tymczasowo nasuń drugi **pierścień** na **okrągłe pr** ęty, aby były wygięte w prawidłowy kształt do tkanina.

Wpleć **18 rzędów trzciny** wzdłuż dolnej krawędzi, sześć rzędów pod i sześć rzędów nad stałym pierścieniem lampy (patrz rysunek 3).

Teraz przymocuj drugi pierścień lampy w odległości **33 cm** od górnej krawędzi wewnątrz okrągłych prętów.

Przyklej **końce** prętów do pierścienia z **trzciny** (patrz rysunek 4).

Odwróć lampę do góry nogami i spleć **trzcinę** w rytmie "przed jednym, za jednym", tj. każdy kołek przechodzi na zewnątrz następnego i pozostaje wewnątrz za przedostatnim (patrz zdjęcie 5).

Wskazówka: Namocz trzcinę w ciepłej wodzie na kilka godzin przed splataniem, aby była przyjemna i elastyczna.

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Must Have

[Podstawa z rattanu VBS "Round", Ø 25 cm](#)

● **23,69 zł**

 [Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



1



Dodaj do Koszyka



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
660440	Okrągły pręt bukowyØ 4 mm	36
650885	VBS Rattan naturalny, niebieska wstążka, Ø 2 mm125 g	1
240130	Folia na abażur VBS, materiał na metry	1
706605-02	VBS Słomiany jedwab, 50x70cm, 3 arkuszeKość słoniowa	1
754415-16	Bejca do bejcowania drewna, 50 mlKasztan	1
754415-18	Bejca do bejcowania drewna, 50 mlHeban	1
750028-40	Marabu Decolack, 50mlŚredni Brązowy	1
750028-73	Marabu Decolack, 50mlCzarny	1
601108	Niść perlonowa, grubość 0,3 mm, 100 m	1
650656-60	Okrągły pasek skórzany, Ø 1 mmBrązowy	2
330350	Gąbki malarskie VBS, 3 szt.	1
27542	Lakier do serwetek VBS "Błyszczący"230 ml	1
120340	Pędzel do serwetek / pędzel do decoupage'u VBS	1
50500	UHU superglue	1