

Motywy wtykowe z Cricut

Instrukcje Nie. 2919

Poziom trudności: Zaawansowany 🍃🍃🍃🍃

Czas pracy: 1 hour 30 Minuty

W kilku prostych krokach pokażemy ci, jak stworzyć 3 piękne choinki i czarujący domek za pomocą urządzenia Cricut Maker. Dzięki temu świąteczne dekoracje będą wyjątkowe, magiczne i przyciągną wzrok na każdym parapecie lub stole!



Cricut Design Space

Zanim rozpoczniemy nasz projekt rzemieślniczy, otwieramy Cricut Design Space i przełączamy się na "Workspace". Na pasku po lewej stronie Design Space klikamy na "Shapes". Z dostępnych opcji wybieramy trójkąty, kwadraty i prostokąty, aby zaprojektować choinki i dom. Aby nasze poszczególne elementy mogły zostać wycięte w całości, musimy je ze sobą połączyć. Aby to zrobić, wybierz na przykład jodłę i pień, a następnie kliknij "Połącz" w prawym dolnym rogu, a następnie "Połącz".

Organizacja i przygotowanie

Kliknij przycisk "Utwórz" w prawym górnym rogu okna Design Space. Wybierz matę i żadaną długość maty. Teraz możesz dowolnie rozmieścić motywy na macie. Bądź kreatywny! Umieść drewno lipowe na macie. Wskazane jest dodatkowe przymocowanie drewna do boków taśmą klejącą, aby zapobiec jego przesuwaniu się. Podłącz ploter i włóż przygotowaną matę. Kliknij "Dalej" i postępuj zgodnie z instrukcjami plotera. Włóż matę i rozpocznij proces plotowania.

Kreatywne zakończenie

Podczas gdy ploter pracuje, masz czas na pomalowanie tablicy i jednej z choinek kolorami rzemieślniczymi wspomnianymi powyżej. Dostosuj zawieszki za pomocą wybranego napisu. Gdy ploter wykona swoją pracę, weź wycięte elementy i włóż je do tablicy. Rezultat wzbogaci Twoje świąteczne dekoracje!



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
26748	Cricut Maker 4	1
281263	Złącze wielopunktowe z 3 szynami	1
610439	Szaszłyki bambusowe VBS, 50 sztuk	1
27509	Farba do rękodzieła VBS, 50 ml Oliwkowy	1
111065	Klej do rękodzieła VBS	1
20571	STAEDTLER Lumocolor "Ołówki foliowy - cienki"	1